





## VIKTIGT ATT KÄNNA TILL!

- Använd aldrig knapparna/ringarna och ställ inte om tiden när klockan är våt eller i vatten. Klockan och armbandet bör sköljas noga i rent vatten efter att ha varit i saltvatten.
- Ingen hetta/bastu. Ta inte med din DIESEL klocka i hett bad eller bastu. Extrem värme i kombination med vatten kan medföra att klockans vattenresistens försämras.
- Ingen justering bakåt bör göras av visare eller datum när de analoga visarna står mellan 20:00 och 03:00. Mellan dessa tider är dreven för nära varandra och justeringen kan skada klockan.

# Vattenresistens

Vattentålighet		Vattenrelaterad användning			
Märkning	Djup				
		Handtvätt	Dusch, Bad	Simning, Snorkling	Dykning
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meter	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meter	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meter	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meter	✓	✓	✓	✓

Sätt alltid kronan i stängd position (normalt läge). Dra åt kronans skruvlås fullständigt.


## Datumklocka 515.2-3, 2117, 2317, VX42EZ-D

### DATUMKLOCKA

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid moturs för att ställa in datum.
3. Återför kronan till position 1.

### TIDSINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid moturs för att ställa in tid.
3. Återför kronan till position 1.



## Klocka med dag/datum 2305

### DATUMINSTÄLLNING


1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid medurs för att ställa in datum.
3. Återför kronan till position 1.

### DAGINSTÄLLNING



Låt kronan stå kvar i position 2, vrid moturs och ställ in dag för föregående dag.

### TIDSINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid moturs för att ställa in tid.
3. Återför kronan till position 1.



## Kronograf JS15, JS16, JS26, JS10



### DATUMINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid medurs för att ställa in datum.
3. Återför kronan till position 1.

### TIDSINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid medurs för att ställa in tid.
3. Återför kronan till position 1.

### STOPPUR


1. Tryck på A för att starta/stanna stoppuret.
2. Tryck på B för nollställning.

### NOLLSTÄLLNING AV STOPPUR

1. Dra ut kronan till position 3 om ingen av stoppurets visare är i noll-läge (12:00).
2. Tryck på A för att rotera visarna medurs. Tryck på B för att rotera visarna moturs.
3. Varje tryck på A eller B flyttar stoppurets visare med ett steg framåt eller bakåt. Tryck och håll in A eller B för snabb stegning framåt/bakåt.
4. Återställ tiden och vrid tillbaka kronan till position 1 när båda visarna står i nollposition.

*OBS: Stoppurets minutvisare synkroniseras med sekundvisaren under nollställningen av stoppuret.*

# Kronograf stoppur VD57B



## DATUMINSTÄLLNING (endast vissa modeller)

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid medurs för att ställa in datum.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.

## TIDSINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid medurs för att ställa in tid.
3. Återför kronan till position 1.

## ANVÄNDNING AV STOPPURET

1. Tryck på A för att starta/stanna stoppuret.
2. Tryck på B för att kontrollera mellantid och återställa.

## JUSTERING AV STOPPURETS VISARE

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A för att återställa stoppurets 1/10-sekundvisare till "0"-positionen.
3. Tryck på B för att återställa sekund- och minutvisarna.
4. Varje tryck på A eller B flyttar stoppurets visare med ett steg framåt eller bakåt. Tryck och håll in A eller B för snabb stegning framåt/bakåt.

*OBS: Om stoppurets visare fungerar felaktigt, dra ut kronan och håll nere A och B samtidigt i mer än 2 sekunder. När tryckknapparna släpps vrids stoppurets sekund- och 1/10-sekundvisare till "0"-läget. Detta indikerar att elektroniken har återställts.*

# Kronograf VD51B

## DATUMINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs tills förhandsvisningsdagens datum visas.
3. Återför kronan till position 1.

## TIDSINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 2 då sekundvisaren står på klockan.
2. Vrid kronan för att ställa in tid.
3. Återför kronan till position 1.

## ANVÄNDNING AV STOPPURET

1. Tryck på A för att starta/stanna stoppuret.
2. Tryck på B för att kontrollera mellantid och återställa.

*OBS: Uppmätt tid indikeras av stoppurets visare som rör sig oberoende av klockans centrala visare (och i aktuella fall 24-timmarsvisare).*

*OBS: Stoppuret kan mäta upp till 60 minuter.*

## JUSTERING AV STOPPURETS VISARE

1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A eller B för att återställa alla stoppursvisare till "0"-läge.
3. För varje tryckning på A eller B roteras visarna medurs. Genom tryckning på B roteras visarna moturs.
4. Återför kronan till position 1.


*OBS: Kontrollera före inställning av tid om alla kronografvisare - 1/10-sekund (när det finns), sekund, minut - står i "0"-läget (klockan 12).*

*OBS: Om stoppuret används, tryck på knapparna i följande ordning för att återställa det, och kontrollera sedan om visarna återgår till "0"-läget.*

*\*Om kronografen går: A → B*

*\*Om stoppuret har stoppats: B*

*\*Om mellantiden visas: B → A → B*



# Kronograf VD53, VD53B, VR32A25

## DATUMINSTÄLLNING

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid medurs för att ställa in datum.
3. Återför kronan till position 1.

## TIDSINSTÄLLNING

1. Se till att stoppuret är stoppat och nollställt (12:00) innan tiden ställs in.
2. Dra ut kronan till position 3.
3. Vrid kronan medurs för att ställa in tid.
4. Återför kronan till position 1.

## STOPPUR


1. Tryck på A för att starta/stanna stoppuret.
2. Tryck på B för nollställning.

## MELLANTID

1. Tryck på B medan stoppuret är igång.
2. Tryck på B igen för att återgå till stoppuret.
3. Tryck på A för att slutföra tidtagningen.
4. Tryck på B för att återställa.

## NOLLSTÄLLNING AV STOPPUR

1. Dra ut kronan till position 3 om ingen av stoppurets visare är i noll-läge (12:00).
2. Tryck på A för att rotera visarna medurs. Tryck på B för att rotera visarna moturs.
3. Varje tryck på A eller B flyttar stoppurets visare med ett steg framåt eller bakåt.  
Tryck och håll in A eller B för snabb stegning framåt/bakåt.
4. Återställ tiden och vrid tillbaka kronan till position 1 när båda visarna står i nollposition.



## Automatklocka 8N24-N-LR-DZ, NH38A3M



### UPPDRAGNING AV DRIVFJÄDERN


1. Vrid kronan medurs till position 1. Dra upp cirka 10 gånger medurs så börjar den röra sig naturligt.

### TIDSINSTÄLLNING


1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan för att ställa in tid.
3. Återför kronan till position 1.



## Digitalklocka FL137AX, FL137AB, QFOX21CA, QFOX21CB, QFOX21BB



FL137AB



FL137AX  
QFOX21CA  
QFOX21CB



QFOX21BB

### ÖVERSIKT

Bland funktionerna finns KALENDER och TID.

### NORMAL TIDSVISNING

1. Tryck på A för att byta display. Displaysekvens är tid, kalender, sekunder.
2. Tryck på B för att skifta mellan 12- och 24-timmarsformat.

### TIDS- OCH DATUMINSTÄLLNING

1. Tryck och håll in B i 2 sekunder för att komma till inställningsläget. År kommer att blinka.
2. Tryck på A för att räkna siffrorna framåt. Tryck och håll in A för snabb bläddring.
3. Tryck på B för att bekräfta inställning och gå vidare till värdet för nästa inställning.
4. Inställningssekvens är år, månad, datum, timme, minut.
5. Tryck på B för att avsluta inställningsläget.

*OBS: OBS: Timmar visas i 24-timmarsformat i inställningsläget.*

*OBS: Om ingen knapp används under 30 sekunder, kommer alla förändringar att sparas och inställningen automatiskt gå tillbaka till displayläget.*

## ÖVERSIKT

Bland funktionerna finns KALENDER, ALARM, 12- el 24H-FORMAT, CHRONO, TIMER, DUAL TIME, BAKGRUNDSBELYSNING.

## TIDSINSTÄLLNING

1. Tryck och håll nere B i 2 sekunder för att komma till inställningsläge. Sekunder börjar blinka.
2. Tryck på B för att bekräfta inställning och gå vidare till värdet för nästa inställning.
3. Inställningssekvens är sekund, timme, 12- el 24H-format, månad, dag, vecka.
4. Tryck på D för att räkna fram den blinkande siffran.
5. Tryck på C för att avsluta inställningsläget.

*OBS: Tryck på D medan sekunder är mellan 30 och 59 gör att de återställs till 00 och minuter ökar med 1. Mellan 00 och 29 ändras inte minuter.*

*OBS: Tryck på A i 3 sekunder för att aktivera bakgrundslyset.*

## ALARMINSTÄLLNING

1. Tryck på D för att slå på/av alarm eller signal.
2. För inställning av alarm, tryck och håll in C i 2 sekunder och välj "tim"-inställning, Tryck på B för att välja "minut"-inställning. Tryck på D för att räkna fram blinkande siffran.
3. Vid inställd alarmtid blinkar alarmikonen och signalen ljuder i 20 sekunder.

## **STOPPUR**

1. Tryck på A för att starta/stanna stoppuret.
2. Efter stopp, tryck på C för att återställa till noll.
3. Under gång, tryck på C för mellantid och sedan D för att lämna mellantid och C för att återställa till noll.
4. Tryck på B för att återgå till tidvisning.

## **TIDURSLÄGE**

1. Tidur kan ställas in upp till 23 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.
2. Tryck på C för att starta eller stoppa tiduret. Tryck på C för att återgå till startvärdet.
3. Tiduret ljuder i 10 sekunder när nedräkningen når 00:00:00. Tiduret återställs automatiskt till startvärdet efter signalen.

## **DUBBEL TID**

1. I dubbel tidsinställning, tryck och håll in C i 2 sekunder för att välja "minut"-inställning, tryck på B för att välja "tim"-inställning, tryck på D för att justera blinkande värde, tryck på D för att bekräfta inställning och avsluta.