



MECHANIZM Z 3 WSKAZÓWKAMI / 3 WSKAZÓWKAMI Z DATĄ



Ustawianie daty

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć koronkę w prawo lub w lewo i ustaw datę z dnia poprzedniego.
Kierunek zmiany daty różni się w zależności od modelu zegarka.

Ustawianie godziny

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Obróć w lewo, aby zmienić godzinę i kontynuuj, aż data zmieni się na dzień dzisiejszy.
3. Ustaw prawidłową godzinę.
4. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.
UWAGA: Jeżeli zegarek nie ma funkcji datownika, odciągnij koronkę do pozycji 2 w celu ustawienia godziny.

ZEGAREK ZE STOPEREM OS10 (BEZ DATOWNIKA – OS30)



Ustawianie godziny

1. Pociągnij koronkę do pozycji 3.
2. Obróć koronkę, aby ustawić wymaganą godzinę.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

Ustawianie daty

1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracaj koronkę w lewo, aż w okienku daty pojawi się prawidłowa data.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.


Obsługa chronografu

1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
2. Naciśnij B, aby wyzerować.

Ustawianie chronografu

1. Pociągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij A, aby wyzerować wskazówkę sekundową do pozycji „0”.
3. Naciśnij B, aby wyzerować wskazówkę minutową i godzinową chronografu.
4. Ustaw aktualny czas na zegarku i ustaw koronkę w pozycji 1.

ZEGAREK ZE STOPEREM OS20 / FS00



Ustawianie godziny

1. Pociągnij koronkę do pozycji 3. Wskazówka sekundowa chronografu powróci do pozycji „0.”
Nie należy ustawiać koronki w pozycji 1, gdy wskazówki powracają do pozycji „0”. W przeciwnym razie pozycja, w której znajdują się wskazówki w chwili ustawienia koronki w pozycji 1, będą rozpoznane jako nowa pozycja „0”.

2. Obróć koronkę, aby ustawić wymaganą godzinę.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

Ustawianie daty

1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracaj koronkę w lewo, aż w okienku daty pojawi się prawidłowa data.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

Zerowanie chronografu

Tę procedurę należy wykonać, gdy wskazówka sekundowa nie powraca do pozycji „0” po wyzerowaniu chronografu.

1. Pociągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij A, aby ustawić wskazówkę sekundową chronografu w pozycji „0”.
UWAGA: Wskazówki poruszają się szybko przy naciśniętych przyciskach.
3. Gdy wskazówka zostanie wyzerowana, należy wyzerować godzinę i ustawić koronkę w pozycji 1.

Nie należy ustawiać koronki w pozycji 1 w trakcie, gdy wskazówki przesuwają się do pozycji „0”. W przeciwnym razie taka pośrednia pozycja zostanie uznana za nową pozycję „0”.

Obsługa chronografu

Ten chronograf umożliwia pomiar i wyświetlanie czasu w przedziale od 1/1 sekundy do 1 godziny.

1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować chronograf.

WODOSZCZELNOŚĆ

Klasa wodoszczelności znajduje się na dekle.

Klasa wodoszczelności określa dopuszczalny poziom ekspozycji na wodę, którego przekroczenie może doprowadzić do uszkodzenia komponentów wewnętrznych zegarka. Proszę zapoznać się z wykresem określającym zalecany sposób użycia.

W celu zapobieżenia przedostaniu się wody do wnętrza zegarka i jego uszkodzeniu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie korzystaj z koronki, gdy zegarek ma kontakt z wodą.
- Upewnij się, że koronka zegarka znajduje się w położeniu zamkniętym przed narażeniem go na kontakt z wodą. W przypadku zegarków z zakręcaną koronką, przed narażeniem zegarka na kontakt z wodą, upewnij się, że jest ona w pełni dokręcona.
- W przypadku zegarków z funkcją przycisku nie należy korzystać z przycisku pod wodą.
- Wystawienie na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych nie jest zalecane (np. gorąca woda, sauna lub łaźnia parowa).
- Unikaj kontaktu z silnym strumieniem wody (np. woda płynąca z kranu, fale oceaniczne lub wodospady).
- Unikaj długotrwałej ekspozycji na słoną wodę. W przypadku kontaktu ze słoną wodą, jeżeli zegarek posiada klasę wodoszczelności 5 ATM lub wyższą, przepłucz go pod kranem i wysusz za pomocą miękkiej szmatki.

ZALECENIA DOTYCZĄCE KONTAKTU ZEGARKA Z WODĄ

OZNACZENIE	ODPORNY NA ZACHLAPANIE  (Mycie rąk)	ZANURZALNY  (Pływanie)	PŁYTKIE NURKOWANIE  (Nurkowanie z rurką)	NURKOWANIE  (nie nadaje się do nurkowania na dużych głębokościach)
(BRAK)				
3 ATM • 3 BAR • 30 metrów	✓			
5 ATM • 5 BAR • 50 metrów	✓	✓		
10 ATM • 10 BAR • 100 metrów	✓	✓	✓	
20 ATM • 20 BAR • 200 metrów	✓	✓	✓	✓