

한국어

2-침, 3-침, 3-침 날짜 모델

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




시간 및 날짜 설정

1. 용두를 2의 위치로 당기고 시계방향 또는 반시계방향으로 돌려(모델에 따라 다름) 전날 날짜로 설정합니다.
2. 용두를 3의 위치로 당기고 현재 날짜가 표시될 때까지 시계방향으로 돌립니다.
3. 용두를 계속 돌려 정확한 오전/오후 시간을 설정합니다.
4. 용두를 1의 위치로 되돌립니다.

크로노그래프

Ronda 5030.D




시간 및 날짜 설정

1. 크라운을 포지션 II 까지 뺍습니다.
2. 크라운을 시계 방향으로 돌려 전날 날짜를 설정합니다.
3. 크라운을 포지션 III 까지 뺍습니다.
4. 현재 날짜로 변경 될 때까지 크라운을 시계 방향으로 돌립니다.
5. 계속해서 크라운을 돌려 정확한 오전/오후 시간을 설정합니다.
6. 크라운을 다시 포지션 I 까지 밀어 넣습니다.

밤 10시부터 새벽 2시 사이에는 날짜를 변경하지 마십시오. 이때 무브먼트는 자동 날짜 변경을 수행하는 위치에 있으며; 어떠한 간섭도 무브먼트에 손상을 줄 수 있습니다.

크로노그래프 기능

- 크로노그래프 카운터는 6시에서 시간을 측정합니다.
- 크로노그래프 분 카운터는 10시에서 30분 단위로 측정합니다.
- 센터 스톱 초시계는 매 회전 당 60초를 측정합니다.



참고:

크로노그래프를 사용하기 전에 다음의 것을 확인하십시오:

- 크라운이 포지션 1에 있는 것을 확인합니다.
- B를 누른 후 세 개의 크로노그래프 바늘들이 정확하게 제로 (12:00시) 위치에 있는 것을 확인합니다. 그렇지 않은 경우에는 바늘들의 위치를 반드시 조정해야 합니다. "크로노그래프 바늘들을 제로 위치로 조정하기"라는 제목의 부분을 참조하시기 바랍니다.

기본 기능 (시작 / 정지 / 재설정)

1. A를 눌러 크로노그래프를 시작/정지합니다.
2. B를 눌러 제로로 재설정합니다.

중간 또는 간격 타이밍

1. A를 눌러 크로노그래프를 시작합니다.
2. 크로노그래프가 작동하고 있는 동안 B를 눌러 간격을 측정합니다 (타이밍은 백그라운드에서 계속됩니다).
3. B를 다시 눌러 지속적인 측정 시간을 표시합니다.
4. 1단계와 2단계를 반복하여 추가 간격을 측정합니다.
5. A를 눌러 타이밍 설정을 종료합니다.
6. B를 눌러 제로로 재설정합니다.

크로노그래프 바늘들을 제로 위치로 조정하기

만일 B를 누른 후 한 개 이상의 크로노그래프 바늘들이 정확한 제로(12:00시) 위치에 놓여있지 않은 경우 (예를 들어, 배터리 변화에 따라):

1. 크라운을 포지션 III 까지 뺍습니다.
2. 센터 스톱 초침이 360도 회전 할 때까지 A와 B를 동시에 2초 동안 누릅니다. 교정 모드가 활성화됩니다.
3. 센터 스톱 초침을 조정하려면, A를 눌러 초침을 하나 증가 이동시키거나 또는 A를 누르고 있으면 빨리 돌아갑니다.
4. B를 눌러 시간 카운터 바늘을 전진 이동 시킵니다. A를 누르면 바늘이 하나 증가 이동하고, A를 누르고 있으면 빠르게 돌아갑니다.
5. B를 눌러 분 카운터 바늘을 전진 이동 시킵니다. A를 누르면 바늘이 하나 증가 이동하고, A를 누르고 있으면 빠르게 돌아갑니다.
6. 크라운을 다시 포지션 I까지 밀어 넣습니다.

방수		물 관련 사용			
케이스백 표시	깊이				
		손 씻기	샤워, 목욕	수영, 스노클링	스쿠버 다이빙
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 바, 30 미터	✓	X	X	X
5 ATM	5 바, 50 미터	✓	✓	X	X
10 ATM	10 바, 100 미터	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 바, 200 미터	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 바, 300 미터	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 바, 500 미터	✓	✓	✓	✓

크라운을 항상 닫긴 위치(정상 위치)에 놓습니다. 크라운을 완전히 꼭 나사 조이기 합니다.